LIVOO
Feel good moments

Notice d’utilisation

Ecouteurs compatible Bluetooth®

Référence : TES233
Version : 1.4
Langue : Français

WWW.LIVOO.FR

LIVOO
Feel good moments

Notice d’utilisation

Vous venez d’acquérir un produit de la marque LIVOO et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS

Ce manuel est également disponible sur notre site www.livoo.fr

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne jamais démonter les écouteurs Bluetooth® dans une tentative de faire des réparations car cela pourrait entraîner des chocs électriques, des brûlures ou une défaillance du produit.
Soyez particulièrement prudent lorsque les enfants utilisent les écouteurs Bluetooth®.
Les écouteurs et le boîtier de recharge magnétique ne sont ni étanches ni résistants à l'eau.
Faites preuve de prudence lors de températures élevées.
N'utilisez PAS l'appareil dans l'eau ou dans des endroits très humides, tels que des piscines ou des salles de bains.
Des dommages, des chocs et / ou des blessures peuvent survenir si cet avertissement n'est pas pris en compte correctement.
Les écouteurs Bluetooth® ne sont pas couverts par la garantie lorsque le produit présente de la rouille métallique, une écaillage de surface et toute autre oxydation naturelle.

CONTENU DU COLIS

- 2 oreillettes Bluetooth® sans fil
- 1 étui Powerbank
- 1 câble USB/Type C
- Manuel d’utilisation

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU PRODUIT

Version Bluetooth®: Bluetrum 5.0
Temps d’écoute: 3 heures
Type de batterie : Lithium-ion polymère (30mAh/écouteur 210mAh boitier de chargement)
Autonomie en veille: 100 heures
Temps de charge: 1 heure
Portée : 10 mètres
Température de fonctionnement : -40~80°C
Fréquence : 2402-2480 GHz

LIVOO
Feel good moments

Notice d’utilisation

TOUCHES DE FONCTIONNEMENT



Appuyez pendant 4 secondes
Allumer et éteindre manuellement

Appuyez pendant 2 secondes
- Rejeter un appel
- Passer à la chanson suivante

Clic
- Répondre à un appel
- Interrompre et raccrocher pendant un appel
- Mettre la musique en lecture/pause

Double clic
Rappeler le dernier appel

UTILISATION

Chargement des écouteurs
Avant la première utilisation, chargez complètement les batteries.
Pour recharger vos nouveaux écouteurs sans fil, vous devez utiliser le boîtier de chargement.
Placez chaque oreillette dans sa fente. Elles s’éteindront automatiquement.
Si le boîtier est chargé, les écouteurs commencent immédiatement à charger, cela est indiqué par un voyant LED rouge sur l'oreillette.
Si le boitier de chargement n'est pas chargé, chargez-le selon les instructions ci-dessous.
Lorsque les écouteurs sont complètement chargés, le voyant LED rouge s’éteint.
Lorsque la batterie des écouteurs est faible, le voyant LED rouge clignote, vous entendez une faible voix toute les 2 minutes.

Chargement du boitier de chargement
Pour charger le boîtier de chargement, branchez l’extrémité du câble de chargement Micro USB au port Micro USB situé sur le devant du boîtier, et l’extêmité USB dans le port USB de l'ordinateur ou un adaptateur secteur (non fourni).

Allumer
Lorsque les écouteurs sont dans le boitier de chargement, appuyez sur le bouton, le voyant LED rouge s’allume et les écouteurs s’allument.

Appairage automatique
Lorsque le voyant du boitier de chargement est allumé, sortez les écouteurs, ils s’allumeront et s’appaireront automatiquement après que le voyant clignote rouge/bleu pendant 1-2 secondes. Allumez le périphérique Bluetooth®, recherchez et sélectionnez TES233, et confirmez l'association.

Statut des indicateur lumineux

Mode appairage	En fonction	Batterie faible	Chargement	Charge complète
Le voyant LED clignote roug/bleu	Le voyant bleu clignote lentement	Le voyant rouge clignote lentement	Le voyant rouge est allumé	Le voyant rouge s’éteint

Précautions :

Les écouteurs s’éteindront automatiquement si aucune opération n’est effectuée dans les 5 minutes après les avoir allumé. Si le téléphone est hors de portée, les écouteurs sont déconnectés. Lorsque la distance de communication est revenue, les écouteurs vont se reconnecter automatiquement au téléphone.

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

Nous
DELTA
BP61071
67452 Mundolsheim – France

déclarons sous notre propre responsabilité que l'Equipment radioélectrique

Ecouteurs compatible Bluetooth®
TES233 (fréquence radio 2402MHz-2480MHz)

Auquel cette déclaration s'applique, est conforme à la législation d'harmonisation de l'union applicable : Directive 2014/53/UE

Usage efficace de fréquence radio
standard(s) en application
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

Compatibilité électromagnétique
standards en application
EN 301 489-1 V2.1.1 (2017-02)
EN 301 489-17 V3.1.1 (2017-02)
EN 55032:2015
EN 55035:2017

Niveau de sécurité d'équipement informatique
standards en application
EN 50663: 2017

Mundolsheim le 28/11/2019

LIVOO
Feel good moments

Notice d’utilisation

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/EU sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.
Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.
Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

LIVOO
BP 61071
67452 Mundolsheim - FRANCE

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis